



**Touche de prise de ligne:** Cette touche vous permet d'établir ou de déconnecter une communication.

**Touche de menu:** Actionnez-la plusieurs fois et elle vous guidera confortablement vers d'autres fonctions: Appuyer plusieurs fois de suite la **touche M**, à l'état de repos ou durant une communication s'il le faut.

**Touche C:** Appuyer brièvement: Annuler la dernière entrée ou retourner en arrière. Appuyer longuement: Activer/désactiver l'appareil ou retourner au début.

**Touches Fox:** Les fonctions indiquées sur la dernière ligne d'affichage peuvent être sélectionnées directement avec les **touches Fox**.

**i sur l'affichage:** Appuyer une ou plusieurs fois sur la **touche i** pour plus d'informations.

**+ sur l'affichage:** Appuyer sur la **touche i** pour les informations restantes.

**Renvoi d'appel:** Les appels entrants doivent être renvoyés:

1. Appuyer sur la **touche M** jusqu'à ce que l'affichage indique "Renvoi".
2. Appuyer sur la **touche Fox** sous "Renvoi".
3. Appuyer sur la **touche Fox** "☎" jusqu'à ce que l'affichage indique "Renvoi vers abonné" et appuyer sur la **touche Fox** sous "OK".
4. Introduire le numéro.
5. Appuyer sur la **touche Fox** sous "OK", "Renvoi vers" apparaît sur l'affichage.
6. Désactiver le renvoi: appuyer sur la **touche Fox** sous "Désactiver".  
(Si "Désactiver" n'est pas visible sur l'affichage: Appuyer sur la **touche Info** jusqu'à ce que "Désactiver" s'affiche).

**Connecter/Retransmettre:** Pendant une communication:

1. Appuyer sur la **touche Fox** "Double-appel".
2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde.
3. Actionner la **touche de prise de ligne** et la communication est commutée (si personne ne décroche, actionner la **touche C** pour reprendre la première communication).

- Va-et-vient**                   Changer librement entre deux interlocuteurs et tenir simultanément les conversations.  
Pendant une communication:
1. Appuyer sur la **touche Fox** "Double-appel".
  2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde.
  3. Appuyer sur la **touche Fox**, l'interlocuteur change.
- Mains libres:**                Vous pouvez téléphoner sans porter l'appareil à l'oreille.  
Attention! Ne pas coller le combiné à l'oreille, car le volume est très fort!
1. Appuyer sur la **touche de haut-parleur**.
  2. Mettre fin au mode mains libres: Appuyer à nouveau sur la touche de haut-parleur.
- Conférence:**                Vous pouvez connecter plusieurs interlocuteurs ensemble pour tenir une conférence.  
Pendant une communication:
1. Appuyer sur la **touche Fox** "Double-appel".
  2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde.
  3. Appuyer sur la **touche Menu** jusqu'à ce que l'affichage indique "Conférence".
  4. Appuyer sur la **touche Fox** sous "Conférence".
  5. Connecter d'autres interlocuteurs en répétant le double-appel.
  6. Quitter la conférence: Actionner la **touche de prise de ligne**.
- Rappel:**                      Demander de rappeler: l'abonné désiré est occupé ou ne répond pas.
1. Appuyer sur la **touche Fox** "Rappel".
  2. Appuyer sur la touche de prise de ligne, l'affichage indique "Appel attendu...".
  3. Effacer le rappel, appuyer sur la **touche Fox** sous "Désactiver".
- Numérotation par le nom - numérotation rapide:**    Numérotation de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique:  
En numérotation rapide, les touches de chiffre ne doivent être actionnées qu'une seule fois par lettre, bien que trois lettres soient associées à une touche. (Demander au responsable de votre système s'il faut introduire le nom ou le prénom en premier):
1. Appuyer une fois chaque touche correspondant aux deux ou trois premières lettres de l'interlocuteur voulu. (Le prénom et le nom peuvent être séparés avec la **touche Dièse**).
  2. Appuyer sur la **touche Fox** sous "ABC".
  3. Appuyer sur la **touche Fox** sous "☎" jusqu'à ce que le nom désiré apparaisse.
  4. Etablir la communication: Actionner la **touche de prise de ligne**.
- Menu Vibreur:**            Les appels entrants peuvent être signalés par vibrations.  
Appuyer longuement sur la **touche de haut-parleur**. Le **Menu vibreur** s'ouvre (uniquement sur Office 135 pro).
- Les autres fonctions et réglages de l'appareil sont décrits en détail dans le mode d'emploi. Vous pouvez le demander au responsable de votre système ou le trouver à l'adresse:**
- <https://pbxweb.aastra.com>